

**METEN IS WETEN**

Hoeveel stroom een apparaat verbruikt, kun je ook checken met een energiemeter. Plaats deze tussen het apparaat en het stopcontact. Zo'n meter is vanaf 10 euro te koop bij elektronikawinkels en bouwmarkten. Of misschien kun je bij je gemeente of netbeheerder terecht om er tijdelijk één te huren.

**MEER INFO:** [www.kampc.be](http://www.kampc.be)



# VOORKOM SLUIPVERBRUIK



Verantwoordelijke uitgever:  
Kamp C | Britselaan 20 | 2260 Westerlo  
T 014 27 96 50 | [www.kampc.be](http://www.kampc.be)



**Interreg**   
EUROPESE UNIE  
**Vlaanderen-Nederland**  
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Als je apparaten uitschakelt in plaats van op stand-by te laten staan, verdien je zo'n 70 euro per jaar.



## WAT BEN IK KWIJT AAN SLUIPVERBRUIK?

Een huishouden is per jaar gemiddeld 450 kWh kwijt aan sluipverbruik. Dat is 120 euro per jaar. Driekwart, dus bijna 90 euro daarvan is te vermijden door de apparaten echt uit te zetten. Dat scheelt jaarlijks veel energie uit fossiele brandstoffen (en dus CO2-uitstoot) maar ook euro's!



## TOP 5 SLUIPVERBRUIKERS:

- Computer met randapparatuur € 33 / jaar
- Tv met digicoder of dvd-speler € 15 / jaar
- Koffiezetapparaat € 6 / jaar
- Hifi-installatie € 6 / jaar
- Oven met digitale klok € 4 / jaar



## MEER INFO?

Een adviseur duurzaam bouwen neemt je plannen onder de loep en adviseert je omtrent duurzaam en energiezuinig renoveren.

KAMP C | [www.kampc.be](http://www.kampc.be)  
Centrum duurzaam bouwen en innovatie  
Britselaan 20 | 2260 Westerlo  
T 014 27 96 50  
E [bouwadvies@kampc.be](mailto:bouwadvies@kampc.be) | [info@kampc.be](mailto:info@kampc.be)

## WAT KAN IK DOEN TEGEN SLUIPVERBRUIK? DE BELANGRIJKSTE TIPS:

- Heeft het apparaat een uit-knop? Gebruik die in plaats van de stand-by knop.
- Trek de stekker uit het stopcontact. Dat is vooral zinvol bij apparaten die je voor langere tijd niet gebruikt of adapters om toestellen op te laden.
- Heb je meerdere apparaten bij elkaar staan, bijvoorbeeld een televisie met een decoder of een dvd-speler? Stop dan alle stekkers in een stekkerdoos met een aan- en uitschakelaar. Zo kan je met één druk op de knop de nummer 1 sluipverbruiker uitschakelen!
- Lees de gebruiksaanwijzing van een apparaat goed door. Meestal staan daarin tips voor slim gebruik van het apparaat.
- Kies een stand-bykiller voor de tv met randapparatuur. Die onderbreken de elektriciteit volledig wanneer je de apparaten met de afstandsbediening in stand-by zet. Wel opletten met de digicorder. Als die geprogrammeerd is om een programma op te nemen, moet hij elektrische voeding blijven krijgen. Of kies voor een stand-bykiller met timer. Handig voor het opladen van een smartphone of elektrische tandenborstel. Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat de stroomtoevoer volledig af.
- Plaats de schakelaar van halogeenlampen niet tussen de transformator en de lampen, maar voor de transformator. Zo vermijd je dat de transformator stroom blijft verbruiken als de lampen niet branden.
- Vervang adapters die veel stroom verbruiken door zuinigere modellen.